Setting Up Your Monitor

安装您的显示器 | 安裝顯示器 |モニタのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอนสดงผลของคุณ | Menyiapkan Monitor Anda



L CAUTION:

Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that shipped with your monitor.



在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前, 讀先參見顯示器隨附的安全指示。

4 警告

在设置和操作 Dell™ 显示器之前, 请参阅随附的安全说明。

1 注意

Dell™モニタをセットアップして使用する 前に、モニタに付属の安全に関する説明書 をお読みください。

▲ 경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

🚣 ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขึ้นตอนเพื่อควานปลอดภัย ที่ให้บาพร้อนเตรื่อง้

A PERHATIAN:

Sebelum menyiapkan dan mengoperasikan monitor Dell™, Jihat petunjuk keselamatan yang diberikan bersama monitor Anda.

Dell E1910 / E2210 Flat Panel Monitor



1 Verify the contents of the box

检验包装箱内的物品 請檢查包裝箱內的物品 箱の内容を確認してください 상자의 내용물을 확인합니다 สววจสอบอุปกาณในกลอง Periksa isi kemasan



2 Remove the cover and place the monitor on it

拆下挡盖、放上显示器 移除遮蓋並將顯示器至於其上 カバーを取り外し、モニターをその上に置きます 커버를 제거하고 모니터를 그 위에 놓습니다 ชรวจชอบอุปกรณ์ในกลอง Lepas penutup, lalu letakkan monitor di atasnya



3 Attach the stand to the monitor

将底座安装到显示器上 將底座安裝到顯示器上 スタンドをモニタへ取り付けてください 모니터에 스탠드를 부착하십시오 ตอบาดับเข้ากับจอภาพ Pasang kaki ke dudukan



4 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables: the Blue VGA cable or the White DVI cable

只能使用下面其中一种线缆连接显示器:蓝色VGA线或白色DVI线 請單獨使用下列其中一種訊號線來連接顯示器:藍色VGA訊號線或者是白色DVI訊號線 青いVGAケーブルまたは白いDVIケーブルのどちらか一方のみを使ってモニターを接続します 모니터를 다음 케이블들 중에서 하나만 사용하여 연결합니다: 청색 VGA 케이블 또는 백색 DVI 케이블 เขียมตอจอภาพ โดยใช้สายเคเบิลตอไปนี้ เพียงสายใดสายหนึ่งเทานั้น: สาย VGA สีน่าเงิน หรือสาย DVI สีนาว Sambungkan monitor HANYA menggunakan SATU kabel berikut kabel VGA biru atau kabel DVI putih NOTE: It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable for better performance.

注意: 建议使用白色DVI线缆连接 显示器以提高性能。

注意:建議您使用白色的 DVI 訊 號線連接您的顯示器,以達最佳 效能。

注:最高のパフォーマンスを発揮 するには白いDMケーブルを使って モニターを接続することをお勧め します。

장고: 더 좋은 성능을 얻으려면 백색 DVI 케이블을 사용하여 모 니터를 연결할 것을 권장합니다.

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้เชื่อมตอ จอภาพ โดยใช้สาย DVI สีขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

CATATAN: Untuk performa yang lebih balk, sebaiknya sambungkan monitor menggunakan kabel DVI putih. NOTE: If you are using an add-on graphics card, connect the monitor to the add-on card's video output interface.

注意:如果您正在使用附加显卡, 将显示器连接到附加显卡的视频输 出接口。

注意:若您使用附加顯示卡,請 將顯示器連接到附加顯示卡的觀 訊輸出介面。

注: アドオングラフィックスカード を使用している場合、モニタをアド オンカードのビデオ出カインターフェイスに接続してください。

참고: 추가 그래픽 카드를 사용할 경우 모니터를 추가 카드의 비디오 출력/인터페이스에 연결합니다.

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้แอด-ออนกราฟฟิก การ์ด, ในเชื่อมต่อจอภาพเข้ากับอินเตอร (เฟชวิดีโอเฮาต์พตของแอด-ออนการ์ด

CATATAN: Jika Anda menggunakan kartu grafis tambahan, sambungkan monitor ke interface output video pada kartu tambahan.



5 Connect the power cable

连接电源电缆 接上電源線 電源ケーブルを接続します 전원 케이블을 연결합니다 'เชื่อมต่อสามเพาเวอร์ Sambungkan kabel daya



6 Press the power button

按电源按钮 按下電源按鈕 電源ボタンを押します 전원 버튼을 누릅니다 'กดปมเพาเวอร์ Tekan tombol daya



Adjust the monitor

调节显示器 調整顯示器 モニタを調整します 모니터를 조정합니다 ปรับจอภาพ Atur monitor



- 1. Preset Modes *
- 2. Brightness/Contrast *
- 3. OSD Menu
- 4. Exit 5. Power Button
- (with power light indicator)
- 6. Release Button 7. Security Lock Slot
- 8. Dell Soundbar Mounting Brackets
- 9. Cable Management Slot
- *This is the default setting. It can be changed to "Auto Adjust" or "Input Source".

Printed on recycled paper

Printed in China.

- 4. 退出
- 1. 预设模式* 2.亮度/对比度* 3.0SD 菜单
- 5. 电源按钮 (带电源指示灯)
- 6.释放按钮 7. 安全铈槽
- 8. Dell Soundbar 安装支架
- 9. 电缆管理孔
- · 这是辦认证明 可更改成"自动调物" 或"他入源"设置

- 1.預設模式*
- 2.亮度/對比度#
- 3. OSD 選單
- 4. 結束
- 5. 電源按鈕 (電源指示燈)
- 6.釋放按鈕
 - 7. 安全錯插槽
 - 8. Dell Soundbar 安裝基座
 - 9. 繼線整理孔

- 3.0SD x = = -
- 4. 終了

- 這是指設備、可要更為「自動調整」 成「核入來提」。

- 1. ブリセットモード*
- 2.輝度/コントラスト*

- 5. 電源ボタン (電源ライトインジケータ付き)
- 6. リリースボタン
- 7.セキュリティロック スロット
- 8. Dell サウンドバー マウント用プラケット 9.ケーブル整理用穴
- ■これはデフォルト設定です。「自動調停」または 「入力ソース」に変更することができます。

2009-01-0-13

- 1. 사전 설정 모드:
- 2. 밝기/명암 대비*
- 3. OSD 메뉴
- 4. 종료 5. 전원 버튼 (전원 표시등 포함)
- 6. 해제 버튼
- 7. 서비스 타그 레이블
- 8. 보안 장금 슬롯
- 9. 케이블 관리용 구멍
- *이것 = 기본 실정이다 '자동 조점' 또는 일력 소스 '로 변경될 수 있습니다.

- 1. โหมดพรีเช็ต*
- 2. ความสวาง/ความคมชัด"
- 3. เมน OSD
- 4. ออก
- 5. ปมเปิดปิด
- (พรอมด้วยไฟแล็ดงสถานะ) 6 ปมกลาย
- 7. ฉลากป่ายบริการ
- 8. แทนยึด Dell Soundbar
- 9. ฉลากรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนด
- * นีเป็นการดังดาเริ่มต้น ตัวเขียกนี้ตามารถเปลี่ยนเป็น "ปรับอัดโนมิติ" หรือ "เชือกติญญาณเข่า"

- 1. Mode Preset*
- 2. Kecerahan/Kontras*
- 3. Menu OSD 4. Keluar
- 5. Tombol Dava Hidup
- (Mati dengan indikator LED)
- 6. Tombol Pelepas 7. Slot kuci keamanan
- 8. Siku pemasangan Dell Soundbar
- 9. Slot manajemen kabel

* Ini wholeh menneturen skeloudt, meru in skenet skuhah. ke "Auto Adjust" (Albr Otometis) etieu "Input Source" (Sumber Input).

ของสในเลกสารนี้อาจเปลื่อนแปลงได้โดยไม่ต่อนเจ๋ง

ท่างมีให่ทำข้าแดกสารเพลานี้ ในวาจะในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนญาต เป็นอายลักษณ์อีกษรจาก Dell Inc.

Dell และไลโก้ DELL เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dell Inc.. เดยตั้งอย่ายกาศวาในผิดวามสนใจในเครื่องหมาย และชื่อการค่าของบริษัทอื่นๆ

informasi dalam dokumen ini dapat berubah sowaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

© 2009 Dell Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

> Dilarang keras memperbanyak maten tersebut dengan cara apapun tanpa izin tertulis sebelumnya dari Deli Inc.

NOTE: For more information, see the User's Guide in the Drivers and Documentation media that shipped with your monitor. 注章: 详情请参阅显示器随附驱动器和文

註: 如需更多資訊,請見顯示器隨附的驅 動程式與文件媒體中的使用者指南。

注意:詳細については、モニターに付属 するドライバとマニュアルメディアの、 ユーザーズガイドを参照してください。 참고 자세한 내용은 모니티와 함께 제공 되는 드라이버와 문서 매체에 있는 사용 자 가이드를 참조하십시오.

หมายเหตุ: ดรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องไดฐเวอร์แ

CATATAN: Untuk informasi lebih lanjut lihat

Panduan Pengguna dalam media Driver dan

Dokumentasi yang diberikan bersama

ละเอกสาร ในคมือการใช้งาน

ที่ใหมาพรอมจอภาพ

monitor Anda.

档光盘中的用户指南。

Dell' dan logo DELL adalah merek dagang dari Dell Inc. Dell melepaskan tanggung jawab hukum atas kepentingan eksklusifnya dalam hal merek dan nama pihak lain

Q41G780A70020A (DELL P/N:U241R Rev.A00)

Information in this document is subject to change without notice.
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Del Inc. is strictly forbidden.

Dell and the DELL logo are trademarks of Dell Inc. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

本指南的内容如有变更, 恕不另行通知 @ 2009 Dell Inc. 新校院有

未经 Dell Inc.书面许可。严禁以任何形式 复制本文档之内容。

DelF和DELL機标录Dell Inc. 的商标 Dell否认对非Dell公司的商标和商标名称

2009年 8月

本指南的內容如有豐更. 恕不另行通知 © 2009 Dell Inc. 版欄所有

未經 Dell Inc. 青面許可,贈贊以 任何形式複製本文檔之內容。

Dell 及DELL 模型 为Dell Inc. 的商權 其此標誌和名稱的所有權皆不為Dell所有

2009 ft 8 E

この文書の情報は、将来予告なしに変更するこ とがあります。 © 2009 Bell Inc. All rights reserved.

Del社の書面による許可なく、いかなる方法にせ よこれらの資料の複製は、服策します。

Dell とDell ロゴはDell Inc. の表標です。 Dellは、その他のマークや名称に対する所有権 を主張することはありません。

200915 8%

본 문서에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수

이 자류를 맽(Dell Inc..)의 시면 승인 없이 어떠한 방식으로든 복제하는 것은 엄격히 금지됩니다.

Dell은 타사의 상표와 상호에 대해 목성 권리를

Def과 DELL 로고는 Del Inc. 의 상표입니다.

www.dell.com | support.dell.com